



ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปี
สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีประจำปีสำหรับรถที่เสียภาษีตามน้ำหนักรถ ตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม กรมการขนส่งทางบกกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในการคำนวณน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปี ให้ชั่งน้ำหนักและเครื่องอุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถตามปกติ

ข้อ ๒ น้ำหนักที่ชั่งได้ตามข้อ ๑ ให้หักน้ำหนักเพื่อชดเชยน้ำหนักของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำและเครื่องมือประจำรถ ดังนี้

(๑) กรณีน้ำหนักไม่เกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ให้หักออก ๕๐ กิโลกรัม

(๒) กรณีน้ำหนักเกิน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ให้หักออก ๑๐๐ กิโลกรัม

น้ำหนักที่เหลือจากการหักน้ำหนักชดเชยตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปี

ข้อ ๓ น้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปี ต้องเป็นจำนวนเต็มของร้อยกิโลกรัม หรือมีเศษเท่ากับ ๕๐ กิโลกรัม

ในกรณีน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีตามข้อ ๒ มีเศษน้อยกว่าหรือมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม ให้ถือน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีตามเกณฑ์ดังนี้

(๑) ถ้ามีเศษน้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม ให้ถือว่าเศษนั้นเป็น ๕๐ กิโลกรัม

(๒) ถ้ามีเศษมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม ให้ถือว่าเศษนั้นเป็น ๑๐๐ กิโลกรัม

ข้อ ๔ รถสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบรถ ให้ถือน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีตามที่กรมการขนส่งทางบกได้คำนวณสำหรับรถตามชนิดและแบบนั้นไว้แล้ว

รถคันใดเป็นรถสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบรถ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมิได้คำนวณน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีสำหรับรถตามชนิดและแบบนั้นไว้หรือได้คำนวณน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีสำหรับรถตามชนิดและแบบนั้นไว้แล้ว แต่รถนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายละเอียดของรถที่ได้ระบุไว้ในการคำนวณน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีก็ให้ดำเนินการคำนวณน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓

ข้อ ๕ รถแทรกเตอร์ที่ผู้ผลิตหรือประกอบรถได้กำหนดน้ำหนักไว้แล้ว ให้คำนวณน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปี โดยการนำน้ำหนักที่ผู้ผลิตหรือประกอบรถกำหนดไว้หักด้วยน้ำหนักชดเชยออกในอัตราเดียวกับที่กำหนดในข้อ ๒(๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี น้ำหนักที่เหลือให้ถือเป็นน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีสำหรับรถนั้น

๑๖๘


ในกรณีน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีที่ได้ตามวรรคหนึ่งมีเศษน้อยกว่าหรือมากกว่า ๕๐ กิโลกรัม ให้ถือน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีตามเกณฑ์เช่นเดียวกับข้อ ๓(๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี

สำหรับรถแทรกเตอร์ที่ไม่สามารถหาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักรถที่ผู้ผลิตหรือประกอบรถได้ กำหนดไว้ ให้ดำเนินการคำนวณน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓

ข้อ ๖ รถที่ได้จดทะเบียนและคำนวณน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีไว้แล้วถ้าต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้น้ำหนักรถเปลี่ยนไป ให้ดำเนินการคำนวณน้ำหนักรถเพื่อคำนวณภาษีประจำปีเสียใหม่ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑



(นายสว่าง ศรีนิลทา)

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก